


QT-JS1803 超音波加湿器

次亜塩素酸水対応

目次

各
パ
リ
ご
製
お
よ
製



部品の名称.....	5
ネルの説明.....	6
モコンの説明.....	7
使用上の注意.....	8
品の使用方法.....	10
手入れ方法.....	11
くある質問.....	12
品規格.....	12

はじめに

次亜塩素酸水対応 超音波加湿器をお買上頂き誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくために、ご使用前に本使用説明書を必ずお読みください。

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

故障などの問題が発生した場合は、カスタマーセンターまでメール又は販売店までご連絡ください。

この説明書は、将来予告なしに変更することがあります。

製品改良のため、予告なく外観又は使用に一部を変更することがあります。

この説明書につきましては、万全を尽くして作成しておりますが、万が一ご不明な点、誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

この説明書の一部又は全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

免責事項（保証内容については保証書をご参照ください）

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、その他の異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本製品の使用に際して、接続した機器の故障などの補償は一切いたしません。

保証書に記載されている保証がすべてであり、この保障以外は、明示の保障・暗黙の保障を含め、一切保証しません。

この説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製本は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、また、本製品と接続した機器との組合せによる誤作動から損害が発生して場合、当社は一切の責任を負いません。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害、記録媒体のデータに関する保証は一切いたしかねます。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

表示説明

 危険	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷※1を負うことがあり、かつ、その度合いが高いことを示します
 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があることを示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害※2を負う可能性または物的損害※3が発生する可能性があることを示します。

※1： 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒等で後遺症が残るもの、および治療や入院などの長期の通院を要するものを示します。

※2： 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。

※3： 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに係る拡大損害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		○記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

- 本製品には、安全に使用していただくため、注意事項を明記した「警告ラベル」「注意ラベル」等が貼りつけてあります。本書の記載内容とあわせて、ラベルの内容をご確認いただき、安全にご使用ください。
- 本製品に貼りつけてあるラベルは汚したり、はがしたりしないでください。

!**危険**

分解や修理、改造したりしないでください。

感電、発熱、火災などの原因になります。



火気に近づけたり、火中へ投入したり、加熱しないでください。

火災ややけどなどの原因になります。



結露する場所、風呂場などの湿った場所、雨中などのぬれた場所で充電・使用・保管しないでください。また、水洗いしないでください。

感電、発熱、火災などの原因になります。



危険

ぬれた手で、本製品や接続する電気機器のプラグに触れないでください。



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

金属物をAC入力インレットに接触させたり、AC出力コンセントに差し込んだりしないでください。



禁止

感電、発熱、火災などの原因になります。

本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



強制

失明などの原因になります。

一般のゴミとして廃棄しないでください。



禁止

ゴミ集積場やゴミ収集車内において、感電、発熱、発煙、火災などの原因になります。

ACケーブルを循環接続しないでください。



禁止

AC入力インレットに差し込まれたACケーブルのプラグをAC出力コンセントに差し込まないでください。感電、発熱、火災などの原因になります。

出力コンセントには機器側のACコンセントプラグを接続してください。



強制

(屋内電気配線などの金属導線を直接接続しないでください)

感電、発熱、火災などの原因になります。

ACケーブルは指定以外のものを使用しないでください。



禁止

感電、発熱、火災などの原因になります。

コンセントや接続する機器の定格をご確認いただき、定格を超える使い方をしないでください。



禁止

感電、発熱、火災などの原因になります。

落とす、ハンマーでたたくなど強い衝撃を与えないでください。



禁止

感電、発熱、火災など、本体破損の原因になります。

物を載せたり、座ったりしないでください。



禁止

感電、発熱、火災など、本体破損の原因になります。

転倒・落下しやすい場所(高い棚の上など)で充電・使用・保管しないでください。



禁止

感電、発熱、火災など、本体破損の原因になります。


つり下げて使用しないでください。



禁止

発熱、火災など、本体破損の原因になります。

各部品の名称



※製品はイメージです。 実際の製品が優先されます。

パネルの説明



POWER

電源：電源をオンにした後、タッチして画面をオンにし、
もう一度タッチしてオフにします



MIST LEVEL

ミストレベル：製品は低/中/高の3段階でミスト量を調整できます。
サイクル調整は毎回ミストボタンに触れてください。



SLEEP MODE

スリープモード：5秒「スリープ」ボタンを長押してください。スリープモードがオンの状態で、再度5秒長押しするとディスプレイが5秒間点滅した後、自動的にオフになり、製品はその状態で動作し続けます。任意のボタンを押してディスプレイを点灯させ、スリープ機能をオフにします



タイマー：この製品には予約タイマーのシャットダウン機能があります。

シャットダウン時間を設定するには、「タイマー」ボタンをタッチします。

TIMER

ボタンをタッチするたびに、画面に設定時間が表示されます。製品は12時間動作し続けた後、自動的にシャットダウンします。

自動シャットダウン時間は1時間単位で設定されます。



HUMIDITY

湿度設定：[HUMIDITY]ボタンをタッチして、定湿度機能に入ります。

初期設定の湿度は40%です。もう一度このボタンをタッチして、設定済みの湿度を調整します。最大は90%です。調整すると、画面に設定湿度が表示されます。もう一度タッチすると、定湿度機能がオフになります
※湿度値は5%刻みです



安全ロック：「ミストレベルとスリープボタン」を同時に押すと「安全ロック」がオンになります。「ミストレベルとスリープボタン」を再度押すとロックが解除されます。

※「安全ロック」中はその他の機能を操作できません。

リモコンの説明

	 POWER	電源を入れた後、タッチして画面をオンにし、もう一度タッチしてオフにします。
	 HUMIDITY	最初に「HUMIDITY」ボタンを押してください。定湿度機能になります。初期設定湿度は40%です。もう一度このボタンを押すと湿度が変更できます。設定可能湿度の最大は90%です。 画面に設定湿度が表示されます。もう一度タッチすると、定湿度機能がオフになります。 (湿度値は5%刻みです)。
	 MIST LEVEL	噴霧ミストは、低/中/高ミスト量に分かれています。 ミストの量は調節することができます。 ボタンを押して、噴霧量を調整します
	 TIMER	タイマー機能の自動電源OFF機能があります シャットダウン時間を設定するには、「タイマー」ボタンを押します。 ボタンを押すと、画面に設定時間が表示されます。 タイマーは12時間動作し続けた後、自動的にシャットダウンします。 自動シャットダウン時間は1時間単位で設定されます。
	 CHILD LOCK	チャイルドロックボタンを押すと、ボタン操作がすべて無効になります。 もう一度押すと、ボタン操作が可能になります。
	 SLEEP MODE	スリープボタンを5秒間長押しするとスリープモードがオンになります。スリープモードが作動すると5秒間点滅した後、ディスプレイが自動的にオフになり、製品は元の状態で動作し続けます。 解除するときは任意のボタンを押してディスプレイを点灯させ、スリープ機能をオフにします。

ご使用上の注意

本製品をご使用する場合は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

本製品の使用電力は100V-240V/500HZです。使用前に電圧が一致しているか確認して下さい。

1. ご使用前に、電源ソケットが利用可能であることを確認し、ソケットに正しく取ることを確認してください。延長コードは使用しないでください。
2. 加湿器を傾けたり落としたりして水がこぼれたり製品が損傷したりしないよう、加湿器は必ずテーブルの上や床などの平らな面に置いてください。
3. 清掃には、柔らかい布や綿棒またはブラシのみを使用してください。
4. 加湿器の表面の清掃には、化学溶剤、灯油などの有機溶剤、または研磨粉が付いた布や薬品を使用しないでください。
5. 洗剤でデバイスを掃除しないでください。きれいな水を使用して下さい。
6. 感電や火災を防ぐため、本製品を浴槽やプールなどの濡れた環境で使用しないでください。また、清掃中は本体を水やその他の液体に浸さないでください。
7. ノズルまたはミストチューブを通して加水しないでください。加湿器が破損するおそれがあります。
8. 長期間使用しない場合や清掃または移動する際は、プラグを抜いてください。
9. 加湿器を直射日光と熱源から離して使用します。
10. ユニットの電源が入っている間は、手や他の物でノズルを覆わないでください。落下や損傷を防ぐためです。
11. お子様がデバイスで、またはデバイスの近くで遊ぶことを許可しないでください。子供の手の届かないところで使用・保管してください。
12. 加水中や洗浄中は、ソケットからプラグを抜きます。加湿器ベースに水がない場合は操作しないでください。
13. 感電防止のため、雷が鳴っている時や、濡れた手でプラグや電源コードに触れないでください。
14. 加湿器が損傷している、または故障している場合は、使用しないでください。電源を切り、すぐにプラグを抜きます。危険を伴う場合は、分解または組み立てないでください。

	AC 100V 以外の電源を使用しないでください。感電や火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、束ねたり、重いものを載せたりしないでください。電源コードが破損し、感電や火災の原因となることがあります。
	本製品は安定した台の上に置いて使用してください。倒れると、感電、漏電、短絡、火災などの危険があります。
	電源を入れる前に、すべてのケーブルが接続されているか、ケーブルが緩んでいるか、または亀裂がないかどうかを確認してください。
	本製品を使用または清掃しない場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。感電・漏電・火災の原因となります。
	本製品を常時使用しないときは、プラグをコンセントから抜いてください。やけど、感電、漏電、ショート、火災などの原因となります。
	感電や子供の怪我を防ぐために、子供の手の届かない場所に置いてください
	電源プラグを抜くときは、プラグを持って無理に電源コードを引っ張らないでください。感電やショートの原因になります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。ショートや感電などの原因となります。
	分解、修理や改造を絶対に行わないでください。発火・感電・けがの原因になります。

■ この製品は、家庭または同様の場所での使用に限定されています。

■ 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください

製品の使用方法



- ア.1.1.ア.1. 上蓋を外します
- ア.1.1.ア.2. 給水タンクを外して、タンクに水を入れます。



※注意 1：給水位置を超える量の水は入れないでください。
※注意 2：ミストノズルに水を入れたり、かけたりしないでください。



- ア.1.1.ア.3. 給水タンクを元に戻し
- ア.1.1.ア.4. 上蓋を閉めます
- ア.1.1.ア.5. 電源をソケットに差して、操作パネルの主電源を押して下さい。



本体の移動時には、必ず電源プラグを抜いてから移動して下さい。
※稼働時に移動を行うと故障の原因になります。

お手入れ方法

1. 本製品のお手入れは必ず、電源を抜いた状態で行ってください。
※電源を入れた状態で、お手入れしますと感電の恐れがあります。
2. 本体の汚れはきれいな布とうで拭くようにしてください。
※本体を水で洗わないでください。故障の原因になります。
3. 金属ブラシ・ナイロンブラシ等でこすらないでください。
4. シンナー・オイル・酸性洗剤及びその他の洗剤や薬品
を使用しないでください。
5. 2～3週間に一回タンクを取り外し、タンク内の水をややわらかい布で拭い
てから、タンクをきれいな水ですすいでください。
6. タンクの表面や、噴霧シートなどにスケールが付着した場合には、白酢または
はクエン酸を薄めたものを綿棒や柔らかい布に含ませ、優しく拭き、きれい
な水であらいながらしてください。
7. 加湿器下部のフィルターは長時間の使用により表面がよごれてきます。
水で2～3回水洗いをお勧めします
8. タンク内のフィルターは反時計回りに回して取り出し、きれいな水で
数回内部を洗浄してください。
9. タンク内フィルターは清掃後、良く乾かしてから戻し使用します。
10. 保管する前に、加湿器を掃除して排水する必要があります。
11. 本体を保管するときは、すべての部品が乾いていることを確認して下さい。
12. 水タンクのキャップを締めすぎないでください。ガスケットに付着しない
ように、緩めておきます。
13. 保管中はユニットの上部に物を置かないでください。ユニットの損傷
を防ぎます。
14. ボックスを保存し、ユニットをボックスに保管します。

よくある質問

故障かな？と思ったら

こんなとき	原因	対処方法
動作しない	電源プラグが差し込まれているか	電源プラグをさし直す
	電源スイッチがはいっていない	スイッチボタンを押す
	タンクに水がはいっているか	タンクに水を給水する
霧に臭いがする	新しい製品の場合	タンクを洗って、涼しい場所に12時間置いて乾かして使用
	給水タンク・水の汚れ	タンク部分の清掃を行い水を交換
異音がする	タンクが正確に設置されていない	タンクを正確に設置
	タンクに水が足りない	タンクに水を給水する
	本体が平らな場所に設置されていない	平らな場所に設置する
湿度センサーのエラー	周りがぬれたりしていないか	周りの清掃
タンクカバーの横に水漏れしている	カバーが閉まっているか	カバーを閉める

- |それでも不具合が解消されない場合は、販売店にご連絡ください。
- お客様ご自身で機械を分解して組み立てることは固く禁じられています。

製品規格

製品名	超音波加湿器
製品型番	QT-JS1803
定額電圧	100V-240V
周波数	50Hz
水タンク容量	7L
最大加湿量	300mL/h
消費電力	25W
サイズ	L285×W225×H750mm
デシベル	≤ 35dB(A)

アフターサービスについて

「故障かな？」と思ったら、もう一度この説明書をご覧になってお調べ下さい。
故障の場合、お買い上げの販売店またはお客様相談センターへお問合せ下さい。
保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理を実施いたします。

*メーカー保証期間： お買い上げ日より一年間

輸入販売元

株式会社 サニタリージャパン

住所：〒532-0003

大阪市淀川区宮原5丁目6-3 209号

TEL 06-6151-3702

Mail info@sntr.jp